



UTVÄNDIG VÄRME- OCH KONDENS- ISOLERING

Arbetsanvisning

NÄTMATTOR

Monteras på samma sätt som brandisolering.

SKIVOR

Skivor monteras i tillämpliga delar på samma sätt som brandisolering, se arbetsanvisning Utvändig brandisolering.

U PROTECT SLAB 4.0 ALU1

U Protect Slab 4.0 Alu1 monteras med stift och låsbrickor. Om det ska vara en kondensisolering måste alla skarvar och avslut sedan fogtätas med Isover Aluminiumtejp, bredd 75 mm, som finns som tillbehör. Även stift och låsbrickor ska fogtätas med aluminiumtejp.

Om isoleringen ska vara en kombinerad brand- och kondensisolering måste montaget av skivorna ske enligt de typgodkända anvisningarna för brandisolering. Därefter fogtätas alla skarvar och avslut med Isover Aluminiumtejp 75 mm bred.

LAMELLMATTA OCH CR-MATTA ALU2

Climcover Lamella Alu2 och Climcover CR Alu2 kan monteras på olika sätt beroende på vilket objekt som ska isoleras och vilken funktion isoleringen ska fylla.



Bandning med minst tre band per mantellängd.



Spirallindning med förzinkad ståltråd som knopas minst en gång per enhet.



Båda metoderna kan kombineras med tejpning av skarvarna om det ska vara en kondensisolering. Använd Isover Aluminiumtejp med bredd 75 mm. Det är mycket viktigt att du trycker hårt med exempelvis en plastspatel, längs hela tejpskarven.

OBS! Tejpen är till för att försluta skarven och inte för att ta upp mekaniska spänningar. Därför får tejpen aldrig ersätta bandning eller spirallindning.